

FX-40

foosball baby-foot

SPORT SQUAD®

Contact us before returning product to store.

Contactez-nous avant de retourner le produit au magasin.



FX-40

Assembly Instructions

Mode d'emploi

SKU# SSF1001



WARNING:

Adult assembly required.



AVERTISSEMENT:

Assemblage par un adulte nécessaire.



WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts and/or balls. Not for children under 3 years.














AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces et / ou de billes. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

PARTS IDENTIFIER NOMENCLATURE DE PIÈCES

www.sport-squad.com

1		PLAYFIELD TERRAIN DE JEU
2		SIDE APRON COTE TABLIER
3		END APRON FIN TABLIER
4		3 PLAYER ROD ASSEMBLY 3 JOUEUR ROD
5		FIELD SUPPORT SUPPORT
6		LEGS PIED
7		HAND GRIP POIGNÉE DE MAIN
8		M6 X 28mm BOLT M6 X 28mm BOULON
9		WASHER M6 RONDELLE M6
10		4 x 40mm SCREW 4 x 40mm VIS
11		GOAL BOX MARQUER UN BUT BOX
12		SCORER MARQUEUR
13		3.5 x 8mm SCREW 3.5 x 8mm VIS
14		3.5 x 12mm SCREW 3,5 x 12mm VIS
15		BALL BALLE
16		END CAP EMBOUT
17		ALLEN KEY CLÉ ALLEN



TOOLS REQUIRED:
Phillips Screwdriver Included
OUTILS NÉCESSAIRES:
Tournevis Cruciforme Inclus

No electric screwdriver
Pas de tournevis électrique



IMPORTANT NOTICE!

Please contact us before returning the product to the store.

Please Keep Your Instructions! Your Model number is necessary should you need to contact us. Please read through this instruction manual to familiarize yourself with all parts and assembly steps. Refer to the parts identifier above and be sure that all parts have been included.

Although we are dedicated to giving our customers the best product possible, a question may arise or parts may be missing. If you are missing parts, or have any questions, please contact our customer service at: cs@sport-squad.com



NOTICE

- 1 - This product is intended for INDOOR use only.
- 2 - Please Do Not sit, climb or lean on the game table.
- 3 - Please Do Not drag the table when moving it in order to avoid damage to the legs.
- 4 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.

ASSEMBLY TIPS:

- 1 - Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation or safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least two adults are required.
- 2 - Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

We recommend that an adult assemble this game.

- We suggest that you use the bottom carton as a clean flat work area to protect the game.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLÉE

Nous recommandons qu'un adulte assemble ce match.

- Nous vous conseillons d'utiliser le carton de fond comme un espace de travail propre et plane pour protéger la partie.

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5

- 5  =(2)
 10  =(4)





FIG.6

- 6  =(4)
 9  =(8)
 8  =(8)





FIG.7

- 13  =(6)
 11  =(2)






FIG.8

- 14  =(4)
 12  =(2)






FIG.9



RULES OF THE GAME

- Use a coin toss or face-off to determine which side gets possession of the ball first.
- All legal goals count, regardless of which team put the ball in the goal.
- No spinning the rods.
- Only the player figures on the rods are allowed to make contact with the ball.
- Possession goes to the last team scored upon if:
 - The ball is "dead" - The ball stops moving and no one can reach it.
 - A goal is scored.
 - The ball goes off the table.
- Possession goes to the opposition if the ball is in one team's possession in the same place for more than 15 seconds.
- The first side to score a predetermined number of goals against the opponent or the side that scores the most goals within a given time period wins the game.

Do Not Use or Keep Product Outdoors. For Indoor Use Only. No Wet/Humid Conditions.



This is not a child's toy. Adult supervision is required for children playing this game.

Please read instructions carefully. Proper use of this set can avoid damage or injury.

⚠ CHOKING HAZARD -- Product contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years.

CONSEILS DE MONTAGE:

- 1 - S'il vous plaît lire attentivement les instructions et suivez toutes les instructions de montage, d'exploitation ou de sécurité afin d'éviter toute blessure. Pour le montage, au moins deux adultes sont nécessaires.
- 2 - Quelques chiffres ou des dessins peuvent ne pas ressembler exactement à votre produit. S'il vous plaît lire et comprendre le texte avant le début de chaque étape de l'assemblage.



AVIS IMPORTANT!

S'il vous plaît nous contacter avant de retourner l'produit au magasin.

S'il vous plaît Gardez vos instructions! Votre numéro de modèle est nécessaire si vous avez besoin de nous contacter. S'il vous plaît lire ce manuel d'instructions pour vous familiariser avec toutes les parties et les étapes de montage. Reportez-vous à l'identifiant de pièces ci-dessus et assurez-vous que toutes les pièces ont été inclus.

Bien que nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur produit possible, une question peut se poser ou des parties peut être manquant. Si des pièces sont manquantes, ou avez des questions, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle:

cs@sport-squad.com




AVIS

- 1 - Ce produit est destiné à une utilisation intérieure.
- 2 - S'il vous plaît Ne pas s'asseoir, grimper ou s'appuyer sur la table de jeu.
- 3 - S'il vous plaît ne faites glisser la table lors de son déplacement afin d'éviter d'endommager les jambes.
- 4 - Il ne s'agit pas d'un jouet d'enfant, surveillance d'un adulte est nécessaire pour les enfants de jouer ce match.

RÈGLES DU JEU

- Utilisez un tirage au sort ou face à face pour déterminer de quel côté prend possession du ballon en premier.
- Tous les buts comptent juridiques, quelle que soit l'équipe qui a mis le ballon dans le but.
- Pas de tourner les tiges.
- Seuls les chiffres des joueurs sur les tiges sont autorisés à entrer en contact avec la balle.
- Possession va à la dernière équipe a marqué lors si:
 - La balle est «mort» - La balle ne bouge et personne ne peut l'atteindre.
 - Un but est marqué.
 - La balle va sur la table.
- Possession va à l'opposition si le ballon est en possession de l'un équipe au même endroit pendant plus de 15 secondes.
- Le premier côté à marquer un nombre prédéterminé de buts contre l'adversaire ou l'équipe qui marque le plus de buts dans une période de temps donnée gagne la partie.

Ne pas utiliser ou stocker le produit extérieur. Pour utilisation en intérieur uniquement. Non Conditions humide / humide.



Ce n'est pas un jouet d'enfant. Supervision d'un adulte est nécessaire pour les enfants de jouer ce match.
S'il vous plaît lire attentivement les instructions. L'utilisation correcte de cet ensemble peut éviter les dommages ou des blessures.



RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Le produit contient de petites boules et / ou de petites pièces.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

LIMITED WARRANTY

Sport Squad , Inc . (the "Company") warrants the Product to be free from defects in workmanship and materials under normal use and conditions **FOR A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE** in the United States and Canada.

Product Registration

The Product Registration must be filled out completely online at sport-squad.com within 10 days from the date of your purchase of the Product.

What Is Covered

Except as provided below, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship. This Limited Warranty is void if the Product is:

- Damaged through improper usage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the Product)
- Used in commercial applications or rentals
- Modified or repaired by anyone not authorized by the Company.

What Is Not Covered

This Limited Warranty does not cover:

- Any expendable items such as batteries, light bulbs, fuses, accessories, cosmetic parts, tools and other items that wear out due to normal usage.
- Any costs you may incur for delivery, installation, assembly or transport of your product.

What The Company Will Pay For

If during the Limited Warranty period, any part or component of the Product is found by the Company to be defective, the Company will, at its option, repair the Product, replace the Product with a new Product (either the same or an equivalent model) or cause the original retailer of the Product to exchange the Product with a new Product (either the same or an equivalent model) or refund the original purchase price of the Product, without charge for labor or parts. The Company's obligation to repair, replace or exchange the Product, however, shall be limited to the amount of the original purchase price of the Product.

How To Obtain Warranty Service

In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:

- You must have completed and mailed the Product Registration Card to the Company within 10 days of purchase of the Product.
- You must include THE ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT.
- You must call the Company's Consumer Service Department at 1-877-875-6652 from 9:00 A.M. to 5:00 P.M. (EST) to notify the Company of the nature of the problem.
- If you are instructed to return the Product to the Company for servicing, you are responsible for shipping the Product, at your expense, to the address designated by the Company in packaging that will protect against further damage.
- You must also include your name, address, daytime telephone number, model number of the Product and a description of the problem.

THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT AND IS VALID IN THE UNITED STATES .

THE COMPANY'S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT, AT ITS OPTION, OF ANY DEFECTIVE PRODUCT AND SHALL NOT INCLUDE ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR DO NOT ALLOW FOR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THAT EXTENT, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, but you may also have other rights that vary from state to state.

If you have questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call or write us:

Sport Squad, Inc
Customer Service Department
2101 Gaither Road, Suite 125
Rockville, MD 20850
1-877-875-6652
www.sport-squad.com

Garantie Limitée

Sport Squad, Inc (la « société ») garantit cet article contre tout défaut de fabrication et de matériel POUR UNE PÉRIODE DE 90 JOURS DE LA DATE D'ACHAT, pourvu qu'il ait été utilisé normalement. La garantie est valide aux États-Unis et au Canada.

L'enregistrement du produit

L'enregistrement du produit doit être rempli en ligne au joolausa.com dans les 10 jours suivant la date d'achat. Si vous n'avez pas d'accès au formulaire en ligne, remplissez la carte ci-dessous et l'envoyez par courrier à l'adresse sur la carte dans 10 jours.

Ce qui est couvert

À l'exception de ci-dessous, garantie limitée couvre tous les défauts de matériau et de fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages:

- dus à un usage abusif, incorrect ou négligent, à un accident ou au transport, aux phénomènes de la nature, ni les dommages causés par le non-respect des instructions fournies avec l'article;
- si le produit est loué ou utilisé à des fins commerciales;
- si le produit est modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- les produits de consommation comme les piles, les ampoules et les fusibles, les accessoires, les pièces cosmétiques, les outils ni aucun autre composant qui est sujet à l'usure normale;
- les frais engagés pour la livraison, l'installation, l'assemblage ou le transport de l'article.

Frais assumés par la société

Si au cours de la période de garantie limitée, la société juge qu'une pièce ou un composant du produit est défectueux, elle s'engage (à sa discrétion) à réparer l'article ou à le remplacer par un nouvel article (soit du même modèle ou d'un modèle équivalent). Elle peut aussi exiger du détaillant qu'il échange l'article défectueux avec un nouvel article (soit du même modèle ou d'un modèle équivalent) ou qu'il rembourse le prix d'achat de l'article, sans aucun frais de main-d'œuvre ou de pièces. Toutefois, la responsabilité de la société de réparer, de remplacer ou d'échanger le produit se limite au prix d'achat du produit.

Réclamation sous garantie

Voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente garantie :

- vous êtes tenu de remplir la carte d'enregistrement de l'article et la poster à la société dans les 10 jours suivant l'achat;
- vous devez inclure LE REÇU DE CAISSE D'ORIGINE;
- vous devez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1-877-875-6652 (en anglais seulement), de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du problème et pour obtenir des instructions sur la façon de procéder;
- si la société vous demande de retourner l'article à un endroit spécifique pour le faire réparer, vous êtes responsable d'expédier l'article à vos frais, à l'adresse indiquée. Vous devez emballer le produit de sorte qu'il ne subisse aucun dommage durant le transport;
- vous devez également donner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone (durant le jour), le numéro de modèle de l'article et une description du problème.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST OFFERTE QU'À L'ACHETEUR INITIAL ET N'EST VALIDE QU'AUX ÉTATS-UNIS.

LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT (À SA DISCRÉTION) DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE.

COMME CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITE DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

La présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon l'état où vous demeurez.

Si vous avez des questions concernant la garantie, vous pouvez nous appeler ou nous écrire à :

Sport Squad Customer Service Department
2101 Gaither Road, Suite 125 • Rockville, MD 20850
1-877-875-6652